

Elio

MANUEL DE CONFIGURATION, D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

**Power bank
d'énergie solaire**



Table des matières

SECTION 1	4
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ	4
DONNÉES DU FABRICANT	4
Assistance autorisée	4
PRÉSENTATION DU MANUEL	4
Conventions	5
SECTION 2	6
GARANTIE	6
NORMES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ	8
Précautions	8
Normes de sécurité	8
DESCRIPTION	8
DONNÉES TECHNIQUES	8
USAGE PRÉVU	9
USAGE NON PRÉVU	9
RISQUES RÉSIDUELS	9
SECTION 3	11
EMBALLAGE	11
POSITIONNEMENTS	11
EMPLACEMENTS	11
UTILISATION	11
Précautions	11
Vérifications préliminaires	12
Recharge	12
Procédures d'utilisation	13
Problèmes	14

SECTION 4	14
ENTRETIEN	14
SÉCURITÉ	14
Entretiens périodiques	14
Entretiens extraordinaires	15
MISE HORS SERVICE ET ÉLIMINATION	15
Élimination	15

Déclaration de conformité**Données du fabricant****Présentation du manuel****DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

Le power bank décrite dans ce document est vendue accompagnée d'une déclaration de conformité, rédigée conformément aux législations en vigueur sur le territoire européen.

REMARQUE

AVANT DE DÉMARRER TOUTE OPÉRATION, IL EST INDISPENSABLE D'AVOIR AU MOINS LU L'INTÉGRALITÉ DU MANUEL PUIS D'AVOIR APPROFONDI LE SUJET RELATIF AUX OPÉRATIONS QUE VOUS SOUHAITEZ EFFECTUER.



S'IL EST CÉDÉ PAR LA SUITE À DES TIERS À UN TITRE QUELCONQUE (VENTE, COMMODAT OU AUTRES), LE DISPOSITIF DOIT ÊTRE REMIS AVEC TOUTE SA DOCUMENTATION.

DONNÉES DU FABRICANT

Société :	Rolland S.r.l.
Siège social :	Via Gaibara 9/4 – 40136 - Bologna (BO)
N° de TVA ou code fiscal	00820241206
Tél. bureau	+39 051767552
E-mail	info@oway.com
Site Web	www.oway.com

Assistance autorisée :

L'assistance autorisée sur le produit est effectu é directement par Rolland S.R.L.

En cas de besoin, il sera possible de la contacter en utilisant les coordonnées indiquées dans le paragraphe précédent.

PRÉSENTATION DU MANUEL**REMARQUE**

AVANT D'UTILISER LE DISPOSITIF D'UNE FAÇON QUELCONQUE, VÉRIFIER QUE LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ EST BIEN PRÉSENTE.

Ce manuel contient les instructions d'utilisation et d'entretien du power bank ELIO à énergie solaire. Le manuel se compose de différentes sections, dont chacune traite d'une série de sujets, répartis en chapitres et en paragraphes.

La table des matières numère tous les sujets traités dans l'ensemble du manuel. La numérotation des pages est progressive et le numéro de page est indiqué sur chacune d'elles. Ce manuel est destiné à l'utilisateur chargé de la configuration, de l'utilisation et de l'entretien du ELIO et se réfère à sa vie technique après la production et la vente.

S'il est cédé par la suite à des tiers à un titre quelconque (vente, commodat ou autres), le dispositif doit être remis avec toute sa documentation.

Avant de démarrer toute opération, il est indispensable d'avoir au moins lu l'intégralité du manuel puis d'avoir approfondi le sujet relatif aux opérations que vous souhaitez effectuer.

Ce manuel contient des informations de propriété réservée et ne peut être communiqué à des tiers non autorisés, même partiellement, pour aucun usage et sous aucune forme, sans le consentement écrit préalable de la société Rolland S.r.l..

Rolland S.r.l. déclare que les informations contenues dans ce manuel sont cohérentes avec les caractéristiques techniques et de sécurité du ELIO power bank auquel le manuel se réfère. Une copie conforme de ce manuel est déposée dans le dossier technique de l'appareil, conservé chez Rolland S.r.l.

Rolland S.r.l. ne reconnaît aucune autre documentation qui n'ait pas été produite, publiée ou distribuée par elle-même ou par l'un de ses mandataires autorisés.

S'il est cédé par la suite à des tiers à un titre quelconque (vente, commodat ou autres), le dispositif doit être remis avec toute sa documentation.

Ce manuel ainsi que tout le dossier technique sera conservé par le fabricant pendant la période prévue par la loi (10 ans).

Durant cette période, il sera possible de demander une copie de la documentation qui accompagne le produit, au moment de la vente.

Tout le dossier technique reste disponible pendant cette période exclusivement pour les autorités de contrôle, qui pourront en demander une copie.

Après cette période, la personne gérant le produit sera responsable de s'assurer que le produit et sa documentation respectent les lois en vigueur, au moment du contrôle.

Conventions

Afin de permettre une compréhension plus immédiate des sujets abordés, des symboles graphiques et typographiques ainsi que des conventions décrits ci-dessous ont été adoptés.



REMARQUE

LES REMARQUES CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES, MISES EN ÉVIDENCE EN-DEHORS DU TEXTE AUQUEL ELLES SE RÉFÈRENT.



ATTENTION

LES INDICATIONS D'ATTENTION SIGNALENT LES PROCÉDURES DONT LE NON-RESPECT TOTAL OU PARTIEL POURRAIT ENDOMMAGER L'APPAREIL, SES COMPOSANTS OU EXPOSER LES PERSONNES À DES DANGERS.



DANGER

LES INDICATIONS DE DANGER SIGNALENT LES PROCÉDURES DONT LE NON RESPECT TOTAL OU PARTIEL POURRAIT PROVOQUER DES BLESSURES OU DES LÉSIONS AUX PERSONNES, OU DE GRAVES DOMMAGES À L'APPAREIL.

SECTION 2

Garantie

Normes générales de sécurité

Description

Données techniques

Usage prévu et usage non prévu

Risques résiduels

GARANTIE

Les normes de garantie, énumérées intégralement dans le contrat d'achat, sont valables uniquement si l'appareil est utilisé dans les conditions d'utilisation prévues.

Sauf pour les interventions décrites dans la section **ENTRETIEN** et effectuées selon les procédures indiquées, toute réparation ou modification apportée au ELIO power bank par l'utilisateur ou par des sociétés non autorisées entraîne l'annulation de la garantie.

La garantie ne couvre pas les dommages provoqués par l'inexpérience ou la négligence lors de l'utilisation de l'appareil, ou par un entretien inapproprié ou inexistant.

1	Pour une période de 24 mois à compter de la date d'achat.
2	Le remplacement est possible, à la discrétion de l'entreprise, uniquement après un contrôle minutieux et confirmation de mauvais assemblage/fonctionnement.
3	Les frais de transport et/ou d'expédition pour la réparation ou le remplacement sont toujours à la charge de l'acheteur.
4	Durant la période de garantie, les produits remplacés deviennent la propriété du producteur.
5	L'unique bénéficiaire de la garantie est l'acheteur qui a respecté les indications contenues dans le manuel.
6	La garantie ne couvre pas les dommages découlant d'une sollicitation excessive, par exemple l'utilisation du produit après avoir constaté une anomalie, de l'emploi de méthodes d'utilisation inadaptées ainsi que du non-respect des instructions d'utilisation et d'entretien.
7	L'entreprise n'assume aucune responsabilité pour d'éventuelles difficultés qui devraient survenir en cas de revente ou utilisation à l'étranger dues aux dispositions en vigueur dans le pays où le produit a été vendu.
8	Le produit défectueux ne sera pas remplacé sans la preuve d'achat (facture, copie du reçu de paiement).

Avvertimento : s'il est jugé nécessaire d'utilisation de la garantie, les données suivantes doivent être indiquées :

1	Lot
2	Date d'achat (présentation du document d'achat)
3	Description détaillée du problème



REMARQUE

LA NON-RESPECT DES MODALITÉS D'INTERVENTION ET D'UTILISATION DU PRODUIT DÉCRITES DANS LA PRÉSENTE DOCUMENTATION ENTRAÎNE L'ANNULATION DES CONDITIONS DE GARANTIE.

NORMES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Précautions

Vérifiez que l'emballage du produit contienne tous les articles énumérés au chapitre **EMBALLAGE**, en signalant immédiatement à Rolland S.r.l. le(s) composant(s) manquant(s) ou l'illisibilité, même partielle, des documents.

Ce chapitre décrit les normes générales de sécurité observer durant toutes les opérations effectuées avec l'appareil. Les procédures d'intervention, décrites dans les chapitres suivants, doivent être exécutées en respectant les modalités d'exécution indiquées et les normes de sécurité générales de ce chapitre.

Les normes de sécurité et les procédures de configuration, d'utilisation et d'entretien indiquées dans ce document sont également un complément aux normes générales de sécurité sur le poste de travail qui doivent être respectées.

D'autres pays peuvent avoir des normes différentes en matière de sécurité. À noter également que dans tous les cas où les normes de la documentation seraient en conflit ou réductives par rapport aux normes du pays où le ELIO est utilisé, les normes du pays prévaudront quoi qu'il en soit sur celles de la documentation.



REMARQUE

LA SOCIÉTÉ PRODUCTRICE NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE D'ACCIDENTS OU DE DOMMAGES DÉCOULANT DE L'UTILISATION INAPPROPRIÉE DE L'APPAREIL, OU DU NON-RESPECT, MÊME PARTIEL, DES NORMES DE SÉCURITÉ ET DES PROCÉDURES D'INTERVENTION DÉCRITES DANS LA DOCUMENTATION.

Le non-respect des normes d'utilisation et des modalités d'intervention, de configuration, d'utilisation et d'entretien du ELIO power bank contenues dans ce manuel entraîne également l'annulation des conditions de garantie.

Normes générales de sécurité

Lors de l'utilisation du power bank ELIO à énergie solaire, il se peut que des fonctionnements incorrects et non prévus dans la documentation se produisent. Ces situations, tout à fait anormales, peuvent parfois être dues à des facteurs environnementaux ou à des pannes accidentelles non prévisibles par le fabricant. Nous recommandons de garder une copie de sécurité de ce manuel à la disposition immédiate de l'utilisateur et/ou du personnel chargé de la gestion, de l'entretien et de l'utilisation d'ELIO.



ATTENTION

COMME IL SERAIT IMPOSSIBLE DE DÉCRIRE TOUTES LES OPÉRATIONS QUI NE DOIVENT PAS OU NE PEUVENT PAS ÊTRE EFFECTUÉES, TOUTES LES OPÉRATIONS (AUTRES QUE CELLES D'UTILISATION NORMALE) QUI NE SONT PAS EXPLICITEMENT DÉCRITES DANS LE MANUEL FOURNI AVEC L'APPAREIL DOIVENT ÊTRE CONSIDÉRÉES COMME ÉTANT À NE PAS EFFECTUÉES.

DESCRIPTION

Le dispositif concerné par ce document (ELIO) est un power bank à énergie solaire. La coque logeant la batterie est fabriquée en aluminium. Un panneau photovoltaïque est installé sur le haut du dispositif. Ce panneau est en mesure de recharger les dispositifs électroniques par l'exposition aux rayons solaires. Le dispositif est équipé de 2 ports USB (avec une intensité maximale délivrable de 2,1 A et 1 A respectivement), qui permettent de recharger jusqu'à 2 dispositifs électroniques simultanément. Le dispositif est également doté d'une torche LED.

COMPOSANTS :

1. ELIO, power bank à énergie solaire.
2. Câble de charge 3 en 1, avec 3 ports USB différents (USB C, Lightning, Micro USB) pour connecter les différents types d'appareils

DONNÉES TECHNIQUES



DONNÉES MÉCANIQUES	
Dimensions (mm)	153 x 76 x 9
Poids (g)	203
DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Classe de sécurité électrique	Classe III
Tension (V)	Entrée : 5 Sortie 1 : 5 Sortie 2 : 5
Puissance (W)	37 Wh
Courant absorbé/délivré (A)	Entrée Micro USB : 2 Sortie USB 1 : 1 Sortie USB 2 : 2.1
Batterie	Lithium-ion – 3,7 V
Capacité de la batterie (mAh)	10000
Temps de recharge	4 heures
Connecteurs	Entrée : Micro USB Sorties : 2 x USB type A
DONNÉES PHOTOVOLTAÏQUE	
Classe de sécurité électrique	Classe III

USAGE PRÉVU

Le dispositif est destiné à être utilisé comme système de recharge portable et rechargeable pour tous les appareils gérés. La torche installée sur le dispositif permet de l'utiliser également comme dispositif d'éclairage dans des situations inconfortables ou d'urgence (par ex. éclairer la serrure de la porte, éclairer la poche d'un sac à dos, etc.).

USAGE NON PRÉVU

Aucune utilisation autre que celles prévues au paragraphe DESCRIPTION et USAGE PRÉVU n'est prévue :

Il est de plus formellement interdit :

- D'utiliser l'appareil avec des lignes d'alimentation inadaptées.
- D'utiliser l'appareil pour des applications autres que celles indiquées.
- De modifier l'appareil (matériel et firmware)
- Exposer le dispositif aux agents atmosphériques

La réutilisation de toute unité après la mise hors service de l'appareil exonère la société productrice de toute responsabilité découlant de l'utilisation de cette unité.

REMARQUE

LA SOCIÉTÉ PRODUCTRICE NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE D'ACCIDENTS OU DE DOMMAGES DÉCOULANT DE L'UTILISATION INAPPROPRIÉE DE L'APPAREIL TOUT USAGE NON PRÉVU ENTRAÎNE, EN OUTRE, L'ANNULATION DES CONDITIONS DE GARANTIE.



RISQUES RÉSIDUELS

Lors de la phase de conception, Rolland S.r.l. a effectué une analyse approfondie des risques sur l'appareil faisant l'objet de ce manuel.

Ces tests ont fait ressortir des risques impossibles à éliminer de par leur nature. Ces risques ont donc été étudiés individuellement, et les indications sur la façon de les éviter ont été mises en évidence dans ce manuel. Il est donc important que tout utilisateur chargé de la configuration, de l'utilisation et de l'entretien du ELIO ait préalablement lu le manuel.

REMARQUE

LA SOCIÉTÉ PRODUCTRICE NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE POUR RESPONSABLE D'ACCIDENTS OU DE DOMMAGES DÉCOULANT DE L'UTILISATION INAPPROPRIÉE DE L'APPAREIL SUITE À UNE NÉGLIGENCE DE LA PART D'UN UTILISATEUR



Notamment :

- Il est formellement interdit d'apporter des modifications d'aucune sorte à l'appareil. Toute blessure à des personnes ou des animaux ou tout dommage à des objets dû à l'utilisation de l'appareil indûment modifié par un opérateur non autorisé exonère la société productrice de toute responsabilité.
- Conserver soigneusement une copie de ce manuel, indispensable à une utilisation correcte et sûre du ELIO power bank.
- Dans le cas où la structure externe présenterait des arêtes ou des bords coupants suite à un choc accidentel au point de la rendre dangereuse, contacter impérativement Rolland S.r.l..



DANGER

L'ACCES AUX PARTIES FERMEES, PROTEGEES OU INTERNES DE L'APPAREIL DOIT ÊTRE EFFECTUÉ UNIQUEMENT POUR LES OPÉRATIONS DE MAINTENANCE EXTRAORDINAIRES, UNIQUEMENT PAR LE PERSONNEL AUTORISÉ DE LA SOCIÉTÉ DE FABRICATION

Important :

- Ne pas plonger dans l'eau ni dans d'autres liquides les connexions électriques
- Il est indispensable d'effectuer les entretiens décrits dans ce manuel.
- Les entretiens doivent être faits selon les instructions de ce manuel.

Opérations comportant des risques pour l'opérateur :

Lors des opérations de mise en fonction, respecter les normes générales contre les accidents. Notamment :

- lors d'une intervention sur des éléments électriques, s'assurer qu'ils ne soient pas sous tension.

En phase de conception, des solutions ont déjà été adoptées dans le but de rendre l'emploi de l'appareil sûr pour toute les phases d'utilisation : transport, montage, réglage, utilisation et entretien. Malgré cela, tous les risques possibles pour l'utilisateur et pour l'environnement n'ont pas été éliminés, soit pour des raisons d'ordre technique (fiabilité des appareils), soit de gestion (difficultés excessives d'élimination), les risques résiduels présents sont donc signalés.

EMBALLAGE POSITIONNEMENTS EMPLACEMENTS UTILISATION

EMBALLAGE

Le dispositif est fourni à l'intérieur d'un emballage en papier kraft conçu pour le conserver sans qu'il ne s'abîme avant sa vente. Chaque modèle est vendu avec :

- ELIO, power bank à énergie solaire
- Câble de recharge 3 en 1, avec 3 ports USB différents (USB C, Lightning, Micro USB) pour être compatible avec tous les appareils
- Manuel d'utilisation et d'entretien

POSITIONNEMENTS

Il est préférable d'avoir à l'esprit certains aspects avant de procéder à la manipulation, puis à l'utilisation de l'appareil. Certains facteurs doivent particulièrement être vérifiés :

- La zone d'utilisation et de stockage de l'appareil doit être choisie de sorte qu'il ne puisse être en contact avec de l'eau, des jets de vapeur et des acides corrosifs. Éviter impérativement de le soumettre directement aux agents atmosphériques.
- La plage de températures d'utilisation est de 5 °C à +45 °C.
- La plage de températures de stockage est de -10 °C à +45 °C.
- Conditions d'humidité relative : 80 % maximum (sans condensation).

Le poids de l'appareil est indiqué dans ce manuel et sur l'emballage. Étant donnés les dimensions et le poids, il peut être déplacé manuellement par un seul utilisateur.

UTILISATION

Remarque

Le produit a été conçu, réalisé et testé pour répondre à toutes les normes spécifiques (voir la déclaration de conformité), s'il est configuré convenablement.

Si la configuration, l'utilisation et/ou l'entretien de l'appareil ne sont pas convenablement effectués, des anomalies peuvent survenir pendant l'utilisation, ainsi que des problèmes de sécurité. Une configuration et un entretien inappropriés entraînent l'annulation des conditions de garantie.

Avant de configurer et de mettre l'appareil en fonction, retirez complètement les éventuelles protections contre la poussière ou l'humidité et tout autre matériel d'emballage.

VÉRIFICATIONS PRÉLIMINAIRES

Contrôles de dommages éventuels

Vérifiez que les différentes parties de l'appareil ne présentent aucun dommage physique dû à des chocs, des déchirures ou des abrasions.

Contrôlez plus particulièrement :

- qu'il n'y ait pas de signe ou de trace indiquant des chocs pendant le transport ;
- que les accessoires fournis ne sont pas endommagés

Procédure de signalement des dommages

En présence de dommages, interrompre la procédure en cours et signaler la nature des dommages rencontrés au bureau de support Clients du fabricant.

Recharge



ATTENTION

NE JAMAIS EFFECTUER LA PREMIÈRE RECHARGE AVEC LA LUMIÈRE SOLAIRE

- Pour la première recharge d'ELIO, utiliser le câble fourni de série.
- Brancher l'extrémité MICRO USB du câble au port de recharge du power bank ;
- Brancher l'autre extrémité à un adaptateur CA et le brancher à une prise de courant pour lancer la procédure de recharge. Le premier voyant LED commence à clignoter. L'avancement du processus de recharge est indiquée par l'allumage progressif des 3 autres voyants LED.
- La recharge est terminée lorsque tous les 4 voyants LED sont allumés sans clignoter.



REMARQUE

POUR LA PREMIÈRE UTILISATION, IL EST NÉCESSAIRE DE RECHARGER COMPLÈTEMENT LE DISPOSITIF. TEMPS DE RECHARGE : 4 HEURES ENVIRON



ATTENTION

DURANT LA RECHARGE, NE PAS UTILISER LE POWER BANK POUR RECHARGER UN APPAREIL.

- Une fois le processus de recharge terminé, débrancher le power bank de la prise de courant.
- Il est à présent possible d'utiliser le power bank pour recharger l'appareil choisi.



REMARQUE

LE FABRICANT NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE D'ACCIDENTS OU DE DOMMAGES DUS À LA RECHARGE DE LA BATTERIE DU DISPOSITIF SUR UN CIRCUIT ÉLECTRIQUE NON CONFORME AUX EXIGENCES LÉGALES.

Procédures d'utilisation

Indications avant l'utilisation :

- Après la première utilisation, il est possible de recharger le power bank en l'exposant à la lumière directe du soleil. Le processus de recharge est indiqué par l'allumage d'un voyant vert. Les temps de recharge dépendent des conditions atmosphériques et requièrent une exposition directe et prolongée du power bank aux rayons lumineux.
- Pour un processus de recharge plus rapide, il est possible de brancher le power bank à une prise électrique (temps de recharge complète : 4 heures environ).
- Brancher l'appareil à recharger au power bank à l'aide du câble d'alimentation fourni de série. Le processus de recharge démarre automatiquement. Dans le cas contraire, appuyer sur le bouton ON/OFF pour réinitialiser le power bank. La vitesse de recharge dépend principalement de l'entrée de l'appareil à recharger et de l'efficacité du câble utilisé.
- Une fois la recharge de l'appareil terminée, débrancher le câble.
- Appuyer une seule fois sur le bouton ON/OFF pour afficher la charge résiduelle. L'indicateur de charge s'éteint automatiquement après quelques secondes.
- Il est possible d'allumer la lumière LED de secours en maintenant le bouton ON/OFF enfoncé pendant quelques secondes. Appuyer à nouveau sur ce bouton pour l'éteindre.



ATTENTION

POUR UN FONCTIONNEMENT CORRECT, NE PAS SOUMETTRE ELIO À UNE TEMPÉRATURE SUPÉRIEURE À 45 °C OU INFÉRIEURE À 0 °C.



REMARQUE

LE FABRICANT NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE D'ACCIDENTS OU DE DOMMAGES DUS À UNE UTILISATION ERRONÉE DU DISPOSITIF

PROBLÈMES

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Le dispositif ne recharge pas l'appareil choisi	Batterie déchargée	Recharger le dispositif de la façon indiquée au paragraphe « Recharge »

En cas d'anomalie non prévue et dangereuse au cours de la phase de mise en marche et d'utilisation du dispositif, il est conseillé d'éteindre le dispositif et de contacter le service d'assistance technique.

SECTION 4

Entretien

Mise hors service et élimination

ENTRETIEN

Sécurité

Les opérations d'entretien périodique doivent être effectuées après lecture du manuel. Tout type d'intervention de nettoyage et d'entretien doit toujours être effectué avec l'appareil éteint et débranché. Lors de ces interventions, suivre scrupuleusement les instructions indiquées dans ce manuel.

Le système d'éclairage (naturel et/ou artificiel) de la zone, où ont lieu les opérations d'entretien, doit garantir les valeurs minimales d'éclairage ci-dessous : 200 lux.



DANGER

DÉBRANCHEZ L'APPAREIL DE SA SOURCE D'ALIMENTATION AVANT D'EFFECTUER UNE OPÉRATION DE NETTOYAGE OU D'ENTRETIEN.



Pour toute intervention d'entretien et de nettoyage, outre les indications contenues dans ce manuel, il est indispensable de respecter les normes générales de sécurité et éventuellement les normes générales de sécurité au travail en vigueur à l'endroit où ces opérations sont effectuées.

Entretiens périodiques

Il est indispensable de nettoyer périodiquement ELIO pour éliminer les éventuelles accumulations de poussière et de saleté qui pourraient se former sur la surface extérieure. Utiliser un chiffon non abrasif, sans alcool ni solvant agressif. Ne pas utiliser d'éponge abrasive, de solvants chimiques ni de détergents. Pendant le nettoyage, éviter que l'eau entre en contact avec les éléments électriques internes.

Entretiens extraordinaires

Aucun entretien extraordinaire n'est prévu pour ce produit. En cas de panne, le produit défectueux doit être rendu à Rolland S.r.l. selon les dispositions des conditions de garantie.

MISE HORS SERVICE ET ÉLIMINATION

Désactivation de l'appareil

Le dispositif est produit et fabriqué selon des critères de solidité, de durée et de flexibilité permettant de l'utiliser pendant de nombreuses années.

Une fois arrivé en fin de vie technique et opérationnelle, l'appareil doit être mis hors service dans des conditions rendant son utilisation impossible pour le but pour lequel il a été conçu et fabriqué, tout en permettant la réutilisation des matières premières dont il est constitué.

Les mêmes procédures de désactivation doivent être observées dans tous les cas suivants :

- Mise hors service de l'appareil et stockage en magasin.
- Arrêt définitif puis élimination.

REMARQUE

LA SOCIÉTÉ PRODUCTRICE N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR DES BLESSURES AUX PERSONNES OU DES DOMMAGES AUX OBJETS DUS À LA RÉUTILISATION DE PIÈCES INDIVIDUELLES DE L'APPAREIL POUR DES FONCTIONS OU DES CONFIGURATIONS DE MONTAGES AUTRES QUE CELLES D'ORIGINE. LA SOCIÉTÉ PRODUCTRICE REFUSE DE RECONNAÎTRE, IMPLICITEMENT OU EXPLICITEMENT, L'ADAPTABILITÉ À DES BUTS SPÉCIFIQUES DE PIÈCES DE L'APPAREIL RÉUTILISÉES APRÈS SA DÉSACTIVATION DÉFINITIVE EN VUE DE SON ÉLIMINATION.



Élimination

La possibilité de réutiliser des pièces de l'appareil relève de la responsabilité complète de l'utilisateur.

Sur l'étiquette figure le symbole indiqué dans le décret législatif italien n° 49 du 14 mars 2014, qui transpose la directive 2012/19/UE indiquant la nécessité d'éliminer le produit selon le tri sélectif, en l'occurrence dans les déchets de type électrique et électronique. Pour de plus amples informations, veuillez contacter le centre de collecte des déchets de votre région.





REMARQUE

LA SOCIÉTÉ PRODUCTRICE N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES PROVOQUÉS PAR L'APPAREIL S'IL N'EST PAS UTILISÉ DANS SA VERSION INTÉGRALE ET POUR LES USAGES ET LES MODALITÉS D'UTILISATIONS INDIQUÉS DANS CE MANUEL. LA SOCIÉTÉ PRODUCTRICE N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE POUR DES BLESSURES AUX PERSONNES OU DES DOMMAGES AUX OBJETS DUS À LA RÉCUPÉRATION DE PIÈCES DE L'APPAREIL UTILISÉES APRÈS SON ÉLIMINATION.



www.oway.com

ROLLAND - VIA GAIBARA 9/4 - 40136 - BOLOGNA - ITALY

TEL. +39 051 767552 - E-MAIL: INFO@OWAY.COM